


REF. 5.1

Cascade en acier inoxydable AISI 316L (Qualité marine) et fibre de verre.





Ancrage Inclus



Écrous Inclus




Piquet de Terre



A	a'	B	C
850	500	640	235

Mesure en mm



SYSTÈME DE MONTAGE

- 1) Connecter la prise d'eau à l'ancrage avec manchon 1 1/2" femelle.
- 2) Fixer le piquet de terre à l'ancrage.
- 3) Encastrer l'ancrage pour que la platine reste au ras du mur.
- 4) Fixer la cascade avec les écrous.
- 5) Fixer la structure latéralement à la cascade.
 - a) Tube d'impulsion (Ø50mm).
 - b) Pompe auto aspirant:
 - 5.1: 1,5hp - 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
 - c) Tube d'aspiration 2" (Ø63mm).

*Bouton pneumatique ou électrique à définir dans le travail..